

大リハーサル室の拡声ワゴン（音響セット）で 携帯音楽プレイヤー等をご利用の場合について

下記により、拡声ワゴンからお持ち込みいただいた携帯音楽プレイヤーの音源を出力できます。

（１）接続

MDデッキとカセットデッキの間から
出ているケーブルに携帯音楽プレイ
ヤーを接続してください。



（２）音量調整

「BGM」部分のフェーダーの上下で
音量を調整してください（メイン SP
の操作、及び携帯音楽プレイヤー側の
音量調整も必要です）。

